



Кришка для кнопки та світл. сигналу E10, без кольору прозора, 1930/Glas

1222

**Матеріали**

Колір

Червоний