



138101

Рамки 1-кратні

Опис	Артикул
Накладка для розеток для гучномовці в, USB-розеток, чорна, 1930/Glas	138109
Центр.панель для анетенної розетки 2 отвори, чорна, 1930/Glas	138101



138159

Рамки середні

Опис	Артикул
Рамка 1X пол.бі лизна, 1930	138159
Рамка 1X чорна, 1930	138151



138149

Рамки кі нцеві

Опис	Артикул
Основа самозатухаюча для рамки 1-кр. для наружного монтажу, пол. бі лизна, 1930	138149
Основа самозатухаюча для рамки 1-кр. для наружного монтажу, чорна, 1930	138141



138129

Рамки 2-кратні

Опис	Артикул
Центр.панель для анетенної розетки 3 отвори, чорна, 1930/Glas	138129
Центр.панель для анетенної розетки 3 отвори, пол.бі лизна, 1930/Glas	138121



138139

Рамки 3-кратні

Опис	Артикул
Заг лущка для кнопки та сві тл.сиг налу E10, без кольору прозора, 1930/Glas	138139
Заг лущка для кнопки та сві тл.сиг налу E10, чорна, 1930/Glas	138131



Рамки 1-кратні для центральної панелі діам.58мм

Опис

Артикул

138201**138209**

138201