



Заг лущки для нажимних кнопок/сві тлових сигналі в E10

Опис	Артикул
Кришка для кнопки та сві тл.сиг налу E10, червона прозора, 1930/Glas	1225
Заг лущка с центр.панеллюбез цоколя, пол.бі лизна, 1930/Glas	122501
Заг лущка для кнопки та сві тл.сиг налу E10, пол.бі лизна, 1930/Glas	1226
Заг лущка для E10, символ 'Сві тло', пол.бі лизна, 1930/Glas	1227
Заг лущка для E10, символ 'Дзвоник', пол.бі лизна, 1930/Glas	1229
Заг лущка с центр.панеллюбез цоколя, чорна, 1930/Glas	122902

1225



Кришки для нажимних кнопок/сві тлових сигналі в E10

Опис	Артикул
Накладка для розеток для гучномовці в, USB-розеток, пол.бі лизна, 1930/Glas	1221
Кришка для кнопки та сві тл.сиг налу E10, без кольору прозора, 1930/Glas	1222

1221