

Пристрої захисту від перенапруги (ПЗІ П/SPD)

Комбіновані пристрої захисту від перенапруги, Тип 1+2	2
Пристрої захисту від перенапруги, Тип 2	3
Пристрої захисту від перенапруги, Тип 3	4



SPA911

Комбі новані ПЗІ П, Тип 1+2, варистор, 12,5кА

Опис	Артикул
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 2Р 25кА 1,2кV TN-S TT +дод.контакт	SPA911
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 3Р 37,5кА 1,2кV TN-C +дод.контакт	SPA930
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 4Р 50кА 1,2кV TN-S TT +дод.контакт	SPA931



SPA800

Комбі новані ПЗІ П, Тип 1+2, і скровий промі жоє, 25кА

Опис	Артикул
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 3Р Uс 350V 25кА 1,5кV TCN +дод.контакт	SPA800
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 4Р Uс 350V 25кА 1,5кV TNS/TT +дод.контакт	SPA801



SPA081

Вставні модулі для комбі нованих ПЗІ П, Тип 1+2

Опис	Артикул
Вставний модуль L-N/PEN Uс 350V Iimp 25кА Up 1.5кV для SPA80X	SPA081
Вставний модуль N-PE Uс 350V Iimp 100кА Up 1.5кV	SPA001N
Вставний модуль 1Р Т1+Т2 L-N для SPA9xxx	SPA090
Вставний модуль 1Р Т1+Т2 N-PE для SPA9xxx	SPA090N



SPB117

ПЗІ П, Тип 2, IT

Опис

Розрядник (ПЗІ П) Т2 1Р змінний 40кА IT з індикацією дод. контакт

Артикул

SPB117



SPB013

Вставні модулі для ПЗІ П, Тип 2

Опис

Вставний модуль 40кА 440V для розрядників в Т2 IT

Артикул

SPB013



SPC203N

ПЗІ П, Тип 3

Опис	Артикул
Розрядник (ПЗІ П) ТЗ 1P+N Uс 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт	SPC203N
Розрядник (ПЗІ П) ТЗ 3P+N Uс 264V In 3kA Up 1.4kV +дод.контакт	SPC403N



SPC023N

Вставні модулі для ПЗІ П, Тип 3

Опис	Артикул
Вставний модуль ТЗ 1P Uс 264V In 5kA Uос 6kV Up 1.25kV	SPC023N
Вставний модуль ТЗ 3P Uс 264V In 3kA Uос 6kV Up 1.4kV	SPC043N