



LS601

Роз'єднувачі запобіжники в L51/L58

Опис	Артикул
Роз'єднувач запобіжники в L51 50A/690V 1P	LS601
Роз'єднувач запобіжники в L51 50A/690V 2P	LS602
Роз'єднувач запобіжники в L51 50A/690V 3P	LS603
Роз'єднувач запобіжники в L51 50A/690V 3P+N	LS604
Роз'єднувач запобіжники в L51 50A/690V 1P+N	LS612
М кривимикач 1п для роз'єднувачі в запобіжники в L51	LS670
Сигнальний індикатор 230В для роз'єднувачі в запобіжники в L51 і L58	LS672
Роз'єднувач запобіжники в L58 125A/690V 2P	LS702
Роз'єднувач запобіжники в L58 125A/690V 3P	LS703
Роз'єднувач запобіжники в L58 125A/690V 3P+N	LS704
Роз'єднувач запобіжники в L58 125A/690V 1P+N	LS712
М кривимикач 1п для роз'єднувачі в запобіжники в L58	LS770
	LS671
	LS771