

EE820

Датчики руху 140o/200o/360o, стандарт

Опис	Артикул
	EE820
	EE840
Датчик руху з/у IP-55, 10A, 360град., антрацит	**EE841**



EE825

Адаптери для датчикі в руху стандарт

Опис	Артикул
Корпус для установки датчикі в в/на кут, бі лий	**EE825**
Корпус для установки датчикі в в/на кут, антрацит	**EE826**
Корпус для установки датчикі в пі д стелю, бі лий	**EE827**
Корпус для установки датчикі в пі д стелю, антрацит	**EE828**



EE850

Датчики руху 140o/220o-360o, комфорт

Опис	Артикул
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 140град., бі лий	**EE850**
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., бі лий	**EE860**
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит	**EE861**
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., бі лий	**EE870**
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., антрацит	**EE871**



EE806

Пульти ДУ для датчикі в комфорт

Опис	Артикул
Пульт ДУ для датчикі в руху версі ї комфорт, инфрачервоний	**EE806**



EE855

Адаптери для датчикі в руху комфорт

Опис	Артикул
Корпус для установки датчикі в EE84x в/на кут, бі лий	**EE855**
Корпус для установки датчикі в EE84x в/на кут, антрацит	**EE856**

Можливі помилки і техні чні змі ни. Всі ці ни є рекомендовані роздрі бні , з ПДВ. Дата: 21.03.2024 Шлях: Апарати управлі ння > Датчики руху та присутності > Датчики руху IP55