



## Елементи пі дсві чування для 3-полжсного о вимикача

Опис	Артикул
	<b>1600</b>

1600



## Елементи пі дсві чування з LED 230В, для вимикачі в/кнопок

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами бі лий 230В/1мА, для вимикачі в/кнопок	<b>1686</b>
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами чорний 230В/0.4мА, для вимикачі в/кнопок	<b>168601</b>

1686



## Елементи пі дсві чування з LED 12-48В, для вимикачі в/кнопок

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами сині й 12-48В, для вимикачі в/кнопок	<b>1687</b>

1687



## Лампи LED E10

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування E10, 1.35мА/230В	<b>1678</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, червоний, 0.4мА/230В	<b>167801</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, жовтий, 0.4мА/230В	<b>167802</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, зелений, 0.4мА/230В	<b>167803</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, сині й, 0.4мА/230В	<b>167804</b>

1678



## Лампи LED E14

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, бі лий, 4.2мА/230В	<b>1679</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, червоний, 4.2мА/230В	<b>167901</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, жовтий, 4.2мА/230В	<b>167902</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, зелений, 4.2мА/230В	<b>167903</b>
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, сині й, 4.2мА/230В	<b>167904</b>

1679



161003

## Лампи розжарювання E14

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування E14 для сві тл.сиг налу з плоскоюкришкою 3Вт, 230В	<b>161003</b>
Елемент пі дсві чування E14 для сві тл.сиг налу з високоюкришкою 3Вт, 230В	<b>161013</b>



1280

## Кришки для нажимних кнопок/сві тлових сиг налі в E10


Опис	Артикул
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, без кольору	<b>1280</b>
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, червона	<b>1281</b>
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, жовта	<b>1282</b>
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, зелена	<b>1283</b>



127902

## Заг лущка для нажимних кнопок/сві тлових сиг налі в E10

Опис	Артикул
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, без кольору	<b>127902</b>
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, червона	<b>1279</b>
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, зелена	<b>127903</b>



1289

## Заг лущка для і нформаці йного сві тлового сиг налу

Опис	Артикул
Захисна пластина для накладки і нформаці йного сві тлового сиг налу, червона	<b>1289</b>
Захисна пластина для накладки і нформаці йного сві тлового сиг налу, зелена	<b>128903</b>