


3036

Однополюсні вставки, Перемикачі /хрестові вимикачі

Опис	Артикул
Вимикач/перемикач одноклаві ший 10AX/250В	3036
Вимикач одноклаві ший хрествий 10AX/250В	3037



5031

Однополюсні вставки, Кнопки


Опис	Артикул
Кнопка 1-клаві шна 1НВ (механі зм) 10А/250В	5031
Кнопка 1-клаві шна перемикач (механі зм) 10А/250В	5036



10107100

Клаві ші з ві дті ском "Аварі йний вимикач опалення" (Heizung Notschalter), з лі нзою

Опис	Артикул
Комплект ущ льнюючих вставок для клаві шних вимикачі в/кнопок, К.1/К.5	10107100



3032

Багатополюсні вставки, Перемикачі 2-полюсні 10AX

Опис	Артикул
Вимикач одноклаві ший 2-полюсний 10AX/250В	3032