



Елементи пі дсві чування для 3-положного вимикача

Опис	Артикул
	1600

1600



Елементи пі дсві чування з LED 230В, для вимикачі в/кнопок

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами бі лий 230В/1мА, для вимикачі в/кнопок	1686
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами чорний 230В/0.4мА, для вимикачі в/кнопок	168601

1686



Елементи пі дсві чування з LED 12-48В, для вимикачі в/кнопок

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування зі сві тлоді одами сині й 12-48В, для вимикачі в/кнопок	1687

1687



Лампи LED E10

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування E10, 1.35мА/230В	1678
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, червоний, 0.4мА/230В	167801
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, жовтий, 0.4мА/230В	167802
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, зелений, 0.4мА/230В	167803
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E10, сині й, 0.4мА/230В	167804

1678



Лампи LED E14

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, бі лий, 4.2мА/230В	1679
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, червоний, 4.2мА/230В	167901
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, жовтий, 4.2мА/230В	167902
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, зелений, 4.2мА/230В	167903
Елемент пі дсві чування сві тлоді одний E14, сині й, 4.2мА/230В	167904

1679



161003

Лампи розжарювання E14

Опис	Артикул
Елемент пі дсві чування E14 для сві тл.сиг налу з плоскоюкришкою 3Вт, 230В	161003
Елемент пі дсві чування E14 для сві тл.сиг налу з високоюкришкою 3Вт, 230В	161013



1280

Кришки для нажимних кнопок/сві тлових сиг налі в E10


Опис	Артикул
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, без кольору	1280
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, червона	1281
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, жовта	1282
Кришка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, зелена	1283



127902

Заг лущка для нажимних кнопок/сві тлових сиг налі в E10

Опис	Артикул
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, без кольору	127902
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, червона	1279
Заг лущка для нажимних кнопок та сві тлових сиг налі в E10, зелена	127903



1289

Заг лущка для і нформаці йного сві тлового сиг налу

Опис	Артикул
Захисна пластина для накладки і нформаці йного сві тлового сиг налу, червона	1289
Захисна пластина для накладки і нформаці йного сві тлового сиг налу, зелена	128903